Instruction Manual

UT30, UT40, UP30, UP40用 RS-422A インタフェース




目 次

,	製品	品が届きましたら3	6. 温調計の通信機能について ······14
			6.1 温調計の通信動作の遷移14
<u>.</u>	概	要4	6.2 温調計コマンドフォーマット15
2	2. 1	概 説4	6. 2. 1 Type 1 ······15
2	2. 2	通信機能概要4	6. 2. 2 Type 2 ·····15
2	2. 3	仕 様6	
			7. コマンド17
3.	通信	言端子接続方法 7	·
			8. プログラム例28
١.	温詞	凋計の通信データフォーマット 10	
5.	通	言用パラメータの設定11	

1. 製品が届きましたら

このたびお求めいただきました RS-422A インタフェースは, UT30, UT40, UP30, UP40 調節計の本体に内蔵されておりますので調節計本体がお手もとに届きましたら、本体の外観チェックをしてください。

なお,お問合わせの点がございましたら,お買い求め先あるいは最寄りの当社サービス網にご連絡ください。



2. 概 要

2.1 概 説

UT30, UT40, UP30, UP40 はマイクロプロセッサ を搭載した温度調節計です。

入力信号としては熱電対, 測温抵抗体からの直入力 および直流電圧・電流信号 (0~10mV, 4~20mA 等) が可能です。

機能として、オート・チューニング、出力/設定値 リミッタ、出力変化率リミッタなど豊富な機能を標準 装備しています。

本温調計は、さらにオプション機能として、RS-422A インタフェースを用意しています。

本取扱説明書は、温調計 RS-422A インタフェース についてのみ記載しています。アドレス指定等の内容 および温調計本体機能については、本体取扱説明書を ご参照ください。

2.2 通信機能概要

温調計は、パソコン側シリアルポート(RS-422Aでは直接接続可能、RS-232Cではラインコンバータを介して接続可能)に対して、最大16台の接続が可能です。

パソコンの指定した温調計と1対1通信によって, 以下のデータ交換ができます。

コマンド分類	UΤ	. U P	備	考
モード・コマンド	MODE キー相当 A/M キー相当	MODE キー相当		
	通信によるオートチューニング・ スタートはできない。	通信によるオートチューニング・ スタートはできない。		
ディスプレイ・ コマンド	DISP キー相当	DISP キー相当		
	RUNMAN 時, OUT データの設 定可。	MAN時,OUTデータの設定可。		
セット・コマンド	SET キー相当	SET キー相当		
プログラム・ コマンド		FILE キー相当 ITEM キー相当	1	
パラメータ・ コマンド	PARA キー相当	キー相当		
		通信関係パラメータ(C0~C4) セット, リードできない。 校正, テストモードできない。		-

2.3 仕 様

●通信仕様

信号レベル: EIA RS-422A 準拠

通信方式:4線式半2重マルチドロップ接続

1: N(ホスト・コンピュータ: UT/UP

30.40)

 $N = 1 \sim 16$

調歩同期式

通信距離:最大 500 m

通信速度:150,300,600,1200,2400,4800,9600

BPS 切換

伝送 手順:無手順

データ長:7/8ビット

パリティ:偶数,奇数,なし

ストップビット:1または2

通 信 符 号:ASCII コード

●通信内容

受信:設定項目およびR/L,A/Mなど操作

項目

送 信:上記プラス PV・DV・SP・OUTPUT など

のプロセスデータおよびアラーム出力・

イベント出力などの状態

3. 通信端子接続方法


ここでは、RS422A /RS232C コンバータ Z - 101HE を使用した例で示します。


右の接続例(A), (B) とも, 電気的接続は同一です。 いずれかの方法で接続してください。

異なるパネル間にまたがって接続する場合は,(B)の 方法で接続してください。


- (1) 通信方式: 4線式半2重
- (2) ラインコンバータ (推奨品)

形 名:Z-101HE(シャープシステムプロダクト(株)製)






(3) 使用するケーブルの端末処理




(4) 接続法


接続計器に、ケーブルの端末処理した線を用いて接続します(各 UT/UP を中継して接続する)。




- (a) 接続台数: HOST コンピュータを除いて最大 16 台です。
- (b) HOST コンピュータ以外は、各々のデバイスNoを 持ち、HOST コンピュータに指定されたデバイスと の1対1通信となります (HOST から指定できるデ バイスは1台のみとします)。

(5) 端子図








UT30/UT40 UP30 UP40

- 4. 温調計の通信データフォーマット
- (1) 通信データは、基本的にアスキーコードのみ使用
- (2) 受信データ最大長;254 バイト
- (3) 送信データ最大長; 254 バイト
- (4) デリミタ; "CR, LF" サプデリミタ, "; "DATA デリミタを ", " とする。

〔例〕



(5) 温調計のデータ交換方式



上図に示すようにパソコンからのコマンドは 1LINE (254 バイト以内) を送り,返送データ 1LINE (254 バイト以内) を受ける。

5. 通信用パラメータの設定

ここでは、通信用パラメータの設定方法をボーレートの設定を例にして記します(他のパラメータの設定手順は同じです)(UPの場合)。





	表 示 例	操作
3	D.A	ENT キーを押し、左の画面を表示させます。
	PV BIAS E0= 0.0°c	〔測定入力補正の設定画面になります("E()"表示)〕 ☐ → キーを何回押し "C()"を表示させます。
4	D.A	<i>- 1</i> 91 <i>-</i> -
	BAUD RATE CO= 6.?	ボーレートを 9600 に設定するときは、 C0 = 6 .とします。 (および No seven) キーを 使用して設定します。
5	D.A	ENT キーを押し、登録します。
	BAUD RATE CO= 6.	("?"の点滅が消えます。]

記号	設定項目	初期値	設定内容
C 0	ボーレート	6	0 ~ 6
C 1	パリィティ	0	0 ~ 2
C 2	ストップビット	0	0~3
C 3	通信アドレス	1	1 ~ 16

コード 記号	0	1	2	3	4	5	6
C 0	150	300	600	1200	2400	4800	9600
C 1	NONE	EVEN	ODD				
C 2	1 + 7	2 + 7	1 + 8	2 + 8			

6. 温調計の通信機能について

6.1 温調計の通信動作の遷移



- パネルからのキー操作可
- 通信コマンド (TYPE2) は一切受け付けない。
- リザーブコマンドによってアドレスされると、 ADDRESSED ステートになる。
- パネルからのキー操作不可
- 通信コマンド (TYPE2) を受け付ける。

- リリースコマンドによってアドレス解除されると IDLE ステートになる。
- DISPLAY 画面 0
- 温調計は POWER ON のとき IDLE STATE になっている。
- 温調計は HOST コンピュータからの自ループの \mathbb{E}_{X_T} \mathbb{O} コマンドによって,ADDRESSED STATE になる。ただし DISPLAY 画面でないときは ADDRESSED ステートにはならずアドレスドステートになれなかったことを HOST コンピュータに知らせる。アドレスドステートになったとき,DISPLAY 画面 0 になる。
- ADDRESSED STATE の温調計に $[X_T]$ C コマンドまたは、他のループの $[X_T]$ O コマンドによって、IDLE STATE になる。

6.2 温調計コマンドフォーマット

6. 2. 1 Type 1


アドレスされないデバイスも常に監視しているコマンドで RESERVE コマンドがある。

(1) RESERVEコマンド

HOST → DEVICE



 DEVICE → HOST (アドレスされたデバイスから 返送される)。



RESERVE コマンドを発行したとき、他のアドレスでアドレス状態のデバイスがあったら、そのデバイスはアイドル状態となる。

このときデバイスからの返送はない。 RESERVEコマンドを発行したとき DISPLAY 画面でなかったらその温調計はアドレスされない。

6.2.2 Type 2


アドレスされているデバイスのみが反応するコマンドでデバイスを独自のフォーマットを決定できる。

(1) RELEASEコマンド

HOST → DEVICE



 DEVICE → HOST (リリースされたデバイスから 返送される。)



(2) データ・セットコマンド

HOST → DEVICE



DEVICE → HOST (設定コマンドを受け付けたデバイスから返送。)



デバイスの都合で、設定データがセット されなかったとき、現在設定されている データが返送される。

- (3) データ・リードコマンド
- HOST → DEVICE



DEVICE → HOST



注)

複数のコマンドをサブデリミタで最大送受信数 254 byte 以内の範囲で実行できる。

ただし REVERSE, RELESE コマンドは、単独で使用しなくてはならない。

7. コマンド

(1) モード・コマンド

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
MD \(\(\text{m} \), \(\text{n} \) (MOD E)	MD ∟m, n	m: 0; LOCAL 1; REMOTE n: 0; RUN 1; STOP		UT30, UT40 のみ
MD _(l),(m),(n) (MOD E)	MD ul, m, n	<pre>l: 0; MANUAL 1; AUTO m: 0; RUN 1; RESET n: 0; NOT HOLD 1; HOLD</pre>	RESET 時 n (UT30, UT40 のみ
AV (ADVANCE)	AV L 集行時 AV LNOP非実行時	ℓ:パターンNa *セグメントNa	RESET 時 (UT30, UT40のみ)
AM _(l) (AUTO/MANUAL)	A M 2	l: 0; MANUAL 1; AUTO	オートチューニング, 校正中 (通信不可)	UT30, UT40 のみ

(注) 設定不要のDATA は、null /設定データを受け付けられなかったときは、現在の設定データを送信する。 DATA READ の場合は、コマンドのみを HOST が送信。温調計からの送信は、常に同じフォーマットになります。 通信コマンドの実行について、通信データ、スペースは無視。

(2) DISPLAY コマンド

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
DP _ (DISPLAY PROCESS) READ のみ	DP _ l, m, n, 0, P	l:OP(%)アスキー文字列 m:PV(EU) " n:SP(EU) " O:DV(%) " P:VP(%) " *		UT30, UT40 *(Pは近世(外形のみ) コマンドは、読み出 しのみのコマンドと する。
DS_ (DISPLAY SEGMENT) READ のみ	DS_1, m, n, 0,	l:セグメント時間/WAIT 時間TM0000 WT000 m:パターンNa n:現在のセグメントNa O:パターン内のトータル セグメントNa	RESET 時	UT30, UT40のみ
DE_ (DISPLAY EVENT) READ のみ	DE e ₀ , e ₁ , e ₂ , e ₃ e ₁₁ UP 40 DE e ₀ , e ₁ , e ₂ , e ₃ 0, 0, 0, 0, e ₉ , e ₁₀ , 0, 0	e ₀ : 0;0FF 1;0N e ₁ : 0;0FF 1;0N e ₂ : 0;0FF 1;0N e ₃ : 0;0FF 1;0N e ₄ : 0;0FF 1;0N e ₅ : 0;0FF 1;0N e ₆ : 0;0FF 1;0N e ₇ : 0;0FF 1;0N e ₈ : 0;0FF 1;0N e ₉ : 0;0FF 1;0N e ₁₀ : 0;0FF 1;0N e ₁₁ : 0;0FF 1;0N	RESET 時	UT30, UT40のみ

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
DR _ (DISPLAY REPEAT) READ のみ	DR _ l, m, n, O, P	ℓ:現在のリピート回数m:TOTALのリピート回数n:スタートセグメントO:リスタートセグメントP:END セグメント	RESET 時	UT30, UT40 のみ
DA (DISPLAY ALARM)	DR _l, m	l:アラーム1 0;OFF 1;ON m:アラーム2 0;OFF 1;ON		UT30, UT40 のみ
OP (1)	OP _ £	ℓ : OP データ	AUTO時	UT30, UT40 (位置比例形はなし) UT30, UT40
00 _ (1)	00_1	ℓ:0~100 OPEN 側出力時間 1=0.1 S	AUTO, STOP 時	位置比例形のみ受け 付けるコマンド
OC _ (1)	OC _ 1	ℓ:0~100 CLOSE 側出力時間 1=0.1 S	AUTO, STOP 時	位置比例形のみ受け 付けるコマンド

(注) 設定不要のDATA は、HOST から nu l を送信する/設定データを受け付けられなかったときは、現在の設定データを送信する。DATA READ の場合は、コマンドのみを HOST が送信。温調計からの送信は、常に同じフォーマットになります。

(3) SET コマンド

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
ST(l),(m),(n)	ST_l, m, n	l: SP m: A1 n: A2	REMOTE 時: l	l, m, nはRPの小 数点位置によって, 上限・下限LIMIT は変化する。 UT30, UT40のみ
ST_(((),(m),(n), (O)	ST_l, m, n, O	 1:パターンNa *セグメントNa m:END セグメントNa n:リピート回数 O:リピート・スタートセグメント 	RUN の時	パターンNa, セグメントNaは, l:パターンNa,*セ グメントNaとする。 ・パラメータが1つ でもエラーのとき はすべてにデフォ ルトセットの数=0 のときトセグメ トセット不可。 UP30, UP40のみ
RB_(ℓ),(m), レシオ・バイアス	RB _ l, m	ℓ:比率ゲイン m:バイアス		/RTSR (付加仕様) 使用時のみ可能

(注) 設定不要の DATA は、nul /設定データを受け付けられなかったときは、現在の設定データを送信。 DATA READ のみの場合は、コマンドのみを送信。温調計からの送信は、常に同じフォーマットになります。

(4) プログラム - 1

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
PP _ (l) (バターンNa, セグメ ントNaセット)	PP_1,	l:パターンNa *セグメントNa		PG, PP, SE, SI 以 外を実行すると l は 0 * 1 となる。 UT30, UT40 のみ
PG _ (P ₀), (P ₁), (P ₂)(P ₁₅) (プログラム)		P ₀ : TSP P ₁ : TIME P ₂ : — P ₃ : EV1 P ₄ : EVA P ₅ : EVB P ₆ : EV2 P ₇ : EVA P ₈ : EVB P ₉ : EV3 P ₁₀ : EVA P ₁₁ : EVB P ₁₂ : EV4 P ₁₃ : EV4 P ₁₄ : EVB P ₁₅ : JC (TIME が登録され ていないと-1となる)	P ₀ , P ₁ , P ₂ , P ₃ , P ₆ , P ₉ , P ₁₂ , P ₁₅ RUN 時 該当パターンがない とき	・BV について 現在2つのEV が設 定されているときに 4つ目のEV (EV4) を設定しようとした 場合はエラーとする。 ・現在3つのEV が設定されているときに2つ目のEV を2つ目のEV は2つ目のEV は2つ目のをV は2つ目ので、JC について JC についみ入力可 UP30, UP40のみ
PE ℓ パターン・イレーズ	PE L l : 実行時 PE L N OP : 非実行時	ℓ:イレーズパターンNa	RUN 時,該当バター ンがないとき	

(注) 設定不要のDATA は、nuleをHOSTから送信する/温調計が設定データを受け付けられなかったときは、現在の設定データを送信する。DATA READのみの場合は、温調計にコマンドのみを送信。

(4) プログラム - 2

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
PC ℓ, m パターンコピー	PC l, m:実行時 PCNOP:非実行時	ℓ:転送元パターンNom:転送先パターンNo	RUN 時 該当パターンがない時	UT30, UT40のみ
SE セグメント・イレーズ	SE : 実行時 SE _NOP :非実行時	現在,選択されているバターンNo,セグメントNoのセグメントデータをイレーズする。	RUN時 パターンNa, セグメ ントNaが選択されて いないとき。	・SE, SI について SE, SI を実行する場合は、PPコマンドの後、または PP, PGの後に行う。 PPを行った後にEOなどのコマンドを行うと、その後に SE, SI を行ってもエラーとなる。 UT30, UT40 のみ
SI セグメント・インサ ート	SI : 実行時 SI_NOP:非実行時	現在,選択されているパタ ーンNo,セグメントNoの次 のセグメントに今のセグメ ント情報が挿入される。	RUN時 パターンNa, セグメ ントNaが選択されて いないとき。	
TS TOTAL セグメント の読み出し	TS _ l	l:TOTAL セグメント数		
PS_1	PS _ l, m: バター ンがあるとき PS _ NOP: パター ンがないとき	ℓ:パターンNa m:セグメント数	バターンNoが間違っ ているとき, NEPと する。	

(注) 設定不要のDATA は、nulをHOST から送信する/温調計が設定データを受け付けられなかったときは、現在の設定データを送信する。DATA READ のみの場合は、温調計にコマンドのみを送信。

(5) パラメータ - 1

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
P0_(l),(m),(n), (O),(P),(Q), (R)	PO_l, m, n, O, P, Q, R	1: P P: OH m: I Q: OL n: D R: CT O: MR	R. アナログ出力	UT30, UT40 のみ
PO_(((),(m),(n),(O),(P)	P0 l, m, n, O, P	l:WZ O:CT m:WT P:STC n:MR	0. アナログ出力	UT30, UT40 のみ
Pn_(ℓ),(m),(n), (0),(P) n = 1 ~ 8	P0_1, m, n, O, P	l:P O:OH m:I P:OL n:D		UT30, UT40 のみ
RT_(l),(m),(n), (O),(P),(Q), (R)	RT _ l, m, n, O, P, Q, R	 1 リファレンスポイント1 m:リファレンスポイント2 n:リファレンスポイント3 O:リファレンスポイント4 P:リファレンスポイント5 Q:リファレンスポイント6 R:リファレンスポイント 		UT30, UT40 のみ
LC	L C l	ℓ : L C		

(注) 設定不要の DATA は、nule を HOST から送信する/温調計が設定データを受け付けられなかったときは、現在の設定データを送信する。 DATA READ のみの場合は、温調計にコマンドのみを送信。

(5) パラメータ - 2

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
RP _ (l),(m),(n), (0),(P),(Q),		 1:入力種類 m:リニア小数点位置 n:リニア入力上限値 O:リニア入力下限値 P:リニア入力種類		m: 0 設定時
GP (l ₁), (l ₂), (l ₃), (l ₁₁) ゲインパラメータ		l ₁ :PV = 0%の時のGA l ₂ :PV = 10%の時のGA l ₃ :PV = 20%の時のGA l ₄ :PV = 30%の時のGA l ₅ :PV = 40%の時のGA l ₆ :PV = 50%の時のGA	ℓ_{AIN} $\ell_{8}: PV = 70$ ℓ_{AIN} $\ell_{9}: PV = 80$ ℓ_{AIN} $\ell_{10}: PV = 90$ ℓ_{AIN} $\ell_{11}: PV = 100$)% の時の G A IN)% の時の G A IN)% の時の G A IN)% の時の G A IN)% の時の G A IN
SQ_((),(m),(n), (0) スクエアルート	SQ_l, m, n, O	l:測定値開平オン・オフm:測定値ローカット設定値n:測定値開平オン・オフO:測定値ローカット設定値		 l:0;オフ,1;オンm:0.0~5.0(%) n:0;オフ,1;オンO:0.0~5.0(%) /RTSR(付加仕様) 使用時のみ可能

(注) 設定不要のDATA は、nule HOST から送信する/温調計が設定データを受け付けられなかったときは、現在の設定データを送信する。DATA READ のみの場合は、温調計にコマンドのみを送信。

(5) パラメータ - 3

受信フォーマット	送信フォーマット	パラメータ内容	プロテクト条件	その他
E0 (1)	E0 _ l	PV 入力補償		
E1 _ (1)	E1 _ l	リモート設定バイアス		UT30, UT40のみ
E2 _ (Q)	E2 _ l	OUT レートリミット		
E3 _ (1)	E3 _ l	SP 設定上限値		
E4 (Q)	E4 _ l	SP 設定下限値		
E5 🗆 (l)	E5 _ l	SP レートアップ		UT30, UT40 のみ
E6 _ (1)	E6 _ L	SP レートダウン		UT30, UT40のみ
E7 _ (1)	E7 _ 0	PV 入力フィルタ		
E8 _ (1)	E8 _ 0	リモート入力フィルタ		UT30, UT40 のみ
E9_(1)	E9 l	積分制御点		UT30, UT40のみ
F0 _ (l)	F0 _ L	プリセットOUT		
F1 (1)	F1 _ 0	アラームギャップ		
F2_(1)	F2 _ 0	ON/OFF ギャップ		UT30, UT40のみ
F3 _ (1)	F3 _ L	アラーム1種類		UT30, UT40のみ
F4 L (Q)	F4 _ L	アラーム2種類		UT30, UT40のみ
F5 _ (l)	F5 _ l	DV トレンドスケール		UT40 のみ
F6 _ (l)	F6 _ @	DV トレンドタイムスケール		UT40のみ
F7 _ (l)	F7 _ l	不 感 帯		UT 位置比例形のみ
F8_(1)	F8 _ L	位置比例出力オン/オフギャップ		UT 位置比例形のみ
Y1 _ (1)	Y 1 Q	伝送出力選択	伝送出力なし	
Y 2 _ (()	Y 2 _ Q	正逆動作		
Y 3 _ (1)	Y 3 _ Q	リスタートモード		
Y 4 _ (l)	Y 4 l	設定値トラッキング選択		UT30, UT40 のみ
FL	FL_0	ファイルロックコード		

(注) 設定不要のDATA は,nulをHOSTから送信する/温調計が設定データを受け付けられなかったときは,現在の設定データを送信する。DATA READのみの場合は,温調計にコマンドのみを送信。

(6) エ ラ ー

エラー表示	エラー項目	内容
ER R □ 101	フォーマットエラー	通信フレームの 3rd byte が SPC または C/R でない。
ER R □102	イリーガルコマンド	コマンド (2バイト) が未定義。
ER R □ 103	データエラー	データの位置に許されない文字がある(0~9,-,・,*)。
ER R □ 104	データオーバー	データ数が,規定の数より多い。
ER R □105	桁数オーバー	1 つのデータで、6文字を越えるものがある。
ERR □106	コマンドフレームオーバー	254 文字を越えた。
ER R □200	接続エラー	バリティ,ビット長などのフレーミングエラー。 (Addressed State のときのみ通知する。)
ERR □900	RESPONSE OVER FLOW	レスポンス文字例が,254 文字を越えるので,返答不可。 コマンド有効。

- (7) 通信コマンド処理, エラー通報
- 1. 通信エラー
- (1) POWER ON 時
 - (a) SUB CPU から故障通報があると, D.A. ランプ が点滅します。

通信以外の機能は正常動作します。

- (b) SUB CPU から応答のないとき, 通信パラメータ(C0~C3) が設定できません。
- (2) 通信中のエラー (エラー発生時, D.A. ランプが点滅しリリース状態 になります。)

エラー復帰

- (a) 温調計からエラー復帰するとき C0~C3のパラメータの変更で、エラー復帰し ます。
- (b) HOST コンピュータからエラー復帰するとき 再度, ESC 0 コマンドを送ることによりエラー 復帰します。
- 2. DP コマンド、PV パラメータ

+OVER 時 → +OVER

-OVER 時 → -OVER

RIC ERROR 時 → RJC-ERR

ADC ERROR 時→ ADC-ERR BURN OUT 時 → BURN-OUT

- 3. AV, PE, PC, SE, SI コマンド 非実行時 → NOP
- 4. MD コマンド
 - HOLD / RUN (UP) パラメータ RESET 時 → -
 - LOCAL / REM (UP) EXT 入力有、リモート入力無時→-
- 5. DS, DE, DR コマンド RESET 時 → -
- 6. PG コマンド
 - TMA / PVA, TMB / PVE パラメータ RUN 時 → -
- 7. P0 コマンド
 - CT パラメータアナログ出力時→ ー
- **8.** E1, E8 コマンド リモート入力時→ ー
- 9. Y1コマンド 伝送出力無時→ --
- 10. KEY LOCK 状態時

 \rightarrow NOP

8. プログラム例

(1) HP9000シリーズ使用

```
UT/UP RS232C TEST PROGRAM
      DIM B$[255],D$[255]
90
      CONTROL 9,3;9600
      CONTROL 9,4; DVAL("000011",2)
100
120
      D$=CHR$(27)&"O 01"
130
      OUTPUT 9:D$
150
     ENTER 9:8$
160
      IF D$<>B$ THEN
161
                     PRINT "ADDRESS ERROR"
170
                     GOTO 290
                 ELSE
180
190
                     PRINT B$
200
     END IF
220
     LINPUT "CMD=",D$
     IF D$="END" THEN GOTO 280
230
240
      OUTPUT 9:D$
250
     ENTER 9:B$
260
     PRINT B$
270
      GOTO 220
280
     D$=CHR$(27)&"C 01"
290
     OUTPUT 9:D$
300
      ENTER 9:8$
310
      IF D$<>B$ THEN
311
                     PRINT "ADDRESS ERROR"
320
                ELSE
330
                     PRINT "TEST END"
340
      END IF
350
      END
```

(2) YEWMAC 300 使用(内蔵RS-232C) 100 DIM A\$512, D\$512 110 AS=CHR\$(27) -"0 01" 120 OUTPUT 99,1;AS 130 ENTER 99,1;D\$ 140 PRINT D\$ 150 IF LEFT\$(A\$, 4) <> LEFT\$(D\$, 4) THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 270 160 PRINT "CMD="; 170 LINPUT AS 180 IF A\$="END" THEN GOTO 230 190 OUTPUT 99.1 :AS 200 ENTER 99.1:D\$ 210 PRINT D\$ 220 GOTO 160 230 A\$=CHR\$(27)+"C 01" 240 OUTPUT 99.1:A\$ 250 ENTER 99.1:D\$ 260 IF LEFT\$(A\$,4)<>LEFT\$(D\$,4) THEN PRINT "ADDRESS ERROR" ELSE PRINT "TEST E ND" 270 END

(3) IBM PC使用

```
20 'IBM PC (--> UT/UP RS422(RS232C) TEST PROGRAM
30 '----
40 DIM L$(80)
50 OPEN "COM1:9600, N, 8, 1, CSO, DSO" AS #1
60 A$=CHR$(27)+"O 01"
70 PRINT #1.A$
80 LINE INPUT #1, L$
90 IF MID$(L$,1,1)=CHR$(&HA) THEN L$=MID$(L$,2,80)
100 IF A$<>L$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 240
110 PRINT L$
120 LINE INPUT "CMD=". C$
130 IF C$="END" THEN GOTO 190
140 PRINT #1.C$
150 LINE INPUT #1.L$
160 IF MID$(L$, 1, 1) = CHR$(&HA) THEN L$=MID$(L$, 2, 80)
170 PRINT L$
180 GOTO 120
190 A$=CHR$(27)+"C 01"
200 PRINT #1.A$
210 LINE INPUT #1.L$
220 IF MID$(L$,1,1)=CHR$(&HA) THEN L$=MID$(L$,2,80)
230 IF A$=L$ THEN PRINT "TEST END" ELSE PRINT "ADRESS ERROR"
240 CLOSE
250 END
```

```
(4) PC9801 (NEC) を使用
  3 ' UT30 , UT40 , UP30 , UP40
       RS 422 TEST PROGRAM
   5
   10 'SAVE "1:UTRSTST"
  20
     OPEN "COM:N81NN" AS #2
   30 A$=CHR$(&H1B)+"O 01"
     PRINT #2.A$
  40
     LINE INPUT #2, D$
  50
  60 IF A$<>D$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 180
  70 LINE INPUT "CMD=", C$
  80 IF C$="END" THEN GOTO 130
  90 PRINT #2.C$
  100 LINE INPUT #2, D$
  110 PRINT DS
   120 GOTO 70
  130 A$=CHR$(&H1B)+"C 01"
  140 PRINT #2, A$
   150 LINE INPUT #2, D$
   160 IF A$<>D$ THEN PRINT "ADDRESS ERROR":GOTO 180
  170 PRINT "TEST END"
  180 CLOSE
  190 END
```